

# Prøvetagning og brug af PDA

## Beskrivelse

1. Log ind på PDA med det firecifrede brugernavn og password.
2. **Foretag patientidentifikation med oplysningerne på rekvisitionen** og scan CPR-nummer fra patientarmbånd eller sundhedskort med PDA.
3. Scan PTB'ens rekvisitionsnummer, PTB lægges på urent område (ex. skrivebordsplade på prøvetagningsvogn eller bord i ambulansrum).
4. PDA placeres i holderen eller på bordet.
5. Udfør hånddesinfektion, se [håndhygiejne \(2.1\)](#).
6. Klargøring af utensilier: Prøverørene mærkes med selvklæbende nummeretiketter, find kanylepakke, vat og plaster (vat og plaster skal hænge rent).
7. Anlæg stase.
8. Udvælg indstikssted
9. Løsn stase.
10. Afsprit indstikssted.
11. Kanylepakningen åbnes.
12. Anlæg stase.
13. Skub kanylebeskytteren af.
14. Foretag indstik med kanylens slib vendende opad.
15. Indfør prøverør i kanyleholderen og tryk røret op gennem bagkanylens gummimembran.
16. Løsn stasen.
17. Fyld efterfølgende rør efter anbefalet rækkefølge og vend dem. Se pkt. 3.4 i instruksen "Blodprøvetagning – Klinisk Biokemi".
18. Tag sidste rør af kanylen, inden kanylen tages ud af venen. Placer samtidig et stykke vat over indstiksstedet.
19. Tryk vattet godt fast og udløs sikkerhedsanordningen idet kanylen fjernes, og bortskaf kanylen efter lokale gældende regler. Fastgør vattet med plaster.
20. Scan alle prøverør med PDA og tryk afslut.
21. Udfør håndhygiejne i form af hånddesinfektion eller håndvask, se [håndhygiejne \(2.1\)](#).

Staseslange skiftes dagligt og kasseres efter brug eller efter forurening.

## Brug af PDA ved patienter i isolation

PDA skal ikke medbringes på stuen. Foretag patientidentifikation uden PDA.

EKG:

Foretag patientidentifikation uden PDA. Brug ikke PC på stuen, men vent med overførelsen af EKG til du har forladt stuen.