

Vejledning til forudindstillet centrering st. 21

- Vælg én af de tre centreringsmuligheder på skærmen på gantryet.
- Tryk på fodpedalen, og lejet kører til den centrering der er valgt. Funktionen kan bruges fra lejet er i gulvhøjde til pt ligger rigtig centreret.
- Centrering finjusteres ved brug af knapperne som sædvanligt.

