

STOP

TJEK FØRST OM BATTERIET KAN TAGES UD AF LADESTATIONEN


OK - DU KAN TAGE BATTERIET UD

Hvis panelet lyser som nedenfor




STOP - DU MÅ IKKE TAGE BATTERIET UD

Hvis panelet lyser som nedenfor



BEHOV FOR BATTERITEST MED KALIBRERING



Dette er ikonet for Kalibrering.

Hvis batteriet skal kalibreres, lyser denne LED i ca. 10 sekunder (når du har trykket på og sluppet knappen Display (Vis)). Når LED for kalibrering lyser, vil driftstidsindikatoren ikke vise batteriets driftstid.

Du kan fortsætte med at anvende batteriet, men batteriet skal snarest muligt sættes i lade stationen for at få udført en batteritest med kalibrering.

BATTERITEST



Isæt batteriet i lade stationen, og tryk på knappen for batteritest.

LED for TEST tændes, og vil forblive tændt under resten af batteritesten:



...og LED for OPLADNING tændes, når batteriet oplades som en del af batteritesten:



Når batteriet er fuldt opladet og har bestået batteritesten (godkendt minimums kapacitet), lyser LED KLAR og LED for TEST samtidig:



Hvis batteriet ikke længere har den nødvendige rest kapacitet, lyser LED for FEJL samtidig med LED for TEST:

